

















DE AUFBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG  
EN INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE  
IT ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO  
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO  
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI

NL MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING  
PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI  
SI NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO  
RU СБОРКА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ







1		1 x
2		1 x
3		1 x
4		1 x
5		1 x
6		2 x
7		2 x
8		2 x
9		6 x
10		1 x
11		4 x
12		4 x
13		1 x
14		4 x
15		1 x










1




2









**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH****ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konstruiert. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Artikel: Fußballtor Advanced 120  
 Artikelnummer: 76952, 76963, 76964  
 Aufbaumaße: 120 x 80 x 60 cm  
 Zweck: Stabiles Trainingstor für vielseitiges Wurf-, Schuss- und Torwartraining.

Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben oder weitere Produktinformationen wünschen, finden Sie alles Wissenswerte unter <http://www.hudora.de/>.

**INHALT**

1 x Fußballtor mit 4 Heringen zur Standfixierung (siehe Teileliste auf Seite 2) |  
 1 x Innensechskantschlüssel | 1 x Diese Anleitung

Andere beiliegende Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

**SICHERHEITSHINWEISE**

- **ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Lange Schnur. Strangulationsgefahr.
- **ACHTUNG!** Auf keinen Fall auf den Torrahmen oder das Netz klettern oder sich an die Torstangen hängen. Es besteht ernsthafte Verletzungsgefahr!
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung alle Teile des Tores auf Beschädigung und richtige Montage. Wichtig dabei ist das Prüfen der Verbindungsteile und Schraubverbindungen auf Festigkeit und Sitz. Eventuell entstandene scharfe Kanten sind sofort zu entfernen!
- Beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung!
- Für Schäden aus falscher Anwendung der Gebrauchsanleitung wird keine Haftung übernommen.

**MONTAGEANLEITUNG**

**Hinweis:** Das Produkt sollte von 2 Erwachsenen aufgebaut werden. Ölen Sie die Steckverbindungen an den schmalen Enden vor dem Montieren ein wenig ein. Das vereinfacht den Zusammenbau und verlängert die Haltbarkeit des Produktes!

**1. Montage des Torrahmens (Abb. 1 – 4)**

Montieren Sie den Torrahmen wie in Abb. 1 – 4 gezeigt. Achten Sie darauf, dass Sie die entsprechend nummerierten Rohre verwenden. Die Rahmenrohre des Hauptrahmens 1 – 3 (Pfosten und Latte) haben einen Durchmesser von 75 mm und werden zunächst ineinander gesteckt und anschließend verschraubt. Verwenden Sie hierfür jeweils eine Schraube (11) mit Unterlegscheibe (12) wie gezeigt. Die Verbindung der Rohre des Hintertorrahmens (Rohre mit 32 mm Durchmesser) erfolgt über Klickverbindungen. Achten Sie dabei darauf, dass die Stangen hörbar einrasten. Beachten Sie außerdem bitte unbedingt die Angaben zu Größenverhältnissen und Längen aus Abb. 3.

**2. Montage des Tornetzes (Abb. 5 – 6)**

Ziehen Sie das Tornetz (13) über den hinteren Teil des Rahmens, um es in die Haken an der Rückseite von Pfosten (2 und 3) und Latte (1) einzuhängen. Dafür starten Sie mit der untersten Masche des Tornetzes am tiefsten Haken eines der Pfosten. Dann haken Sie reihum immer eine Masche überspringend auch die anderen Maschen an der Rückseite von Pfosten und Latte ein. Beim Einhängen wird die jeweilige Masche doppelt über den passenden Haken gezogen wie in den Detailbildern A – D in Abb. 5 gezeigt. Ziehen Sie anschließend das Netz nach hinten-unten straff, und fixieren Sie es mit den Klettbindern (9) und der Leine (10) wie in Abb. 6 zu sehen. Schließen Sie außerdem noch die am Rand des Tornetzes vernähten Klettverschlüsse, wie in Detailbild E gezeigt, um die Stangen 4, 5 und 6. Zum Schluss befestigen Sie wie in Detailbild F zu sehen das HUDORA-Logo (15) an der Innenseite des Tornetzes (13).

**3. Standsicherung des Tores**

Fixieren Sie zuletzt den Torrahmen mit Hilfe der Heringe (14) am Boden. Vergewissern Sie sich, dass der Boden zur Verwendung von Heringen geeignet ist (z. B. keine Wasserleitung für Rasensprenganlagen!). Stellen Sie dabei sicher, dass die Heringe ganz in den Boden eingeschlagen sind und fest sitzen. Vermeiden Sie herausragende Haken (Stolpergefahr). Auf zu festen Böden muss das Tor durch geeignete Maßnahmen anders vor dem Umkippen gesichert werden, um Verletzungsgefahren vorzubeugen. Nie mit einem ungesicherten Tor spielen bzw. Tor nie ungesichert stehen lassen.

**NUTZUNGSHINWEISE**

- Bauen Sie das Tor ausschließlich auf einer ebenen Fläche auf.
- Bitte beachten Sie für das aufgebaute Tor einen Mindestabstand von 3 m zu umliegenden Hindernissen.
- Sichern Sie das Tor immer gegen Umkippen – auch bei Nichtbenutzung.
- Setzen Sie das Produkt nicht unnötig schlechten Wetterbedingungen aus. Lagern Sie es trocken und kühl.
- Achten Sie auf Roststellen am Produkt und entfernen Sie sie umgehend. Durch das Zusammenschieben der Metallteile ist es möglich, dass die Schutzschicht zerkratzt wird und Rost entstehen kann.

**WARTUNG UND LAGERUNG**

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (<http://www.hudora.de/>). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, sodass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

**ENTSORGUNGSHINWEIS**

Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

**SERVICE**

Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Sie finden zahlreiche Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren gegangene Aufbauanleitungen unter <http://www.hudora.de/>.

**CONGRATULATIONS ON PURCHASING YOUR PRODUCT!**

Please read these instructions carefully. The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when handing on the product to a third party. This product must be assembled by an adult. This product is designed for private / domestic use only. This product is not designed for commercial / industrial use. The use of the product requires certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Item:	Soccer Goal Advanced 120
Item number:	76952, 76963, 76964
Dimensions when assembled:	120 x 80 x 60 cm
Purpose:	Stable training goal for versatile throwing, shooting and goalkeeper training.

If you have assembly problems or would like further information on the product, we have all you need and more at <http://www.hudora.de/>.

**CONTENTS**

1 x Soccer goal with 4 pegs for fixation (see parts list on page 2) | 1 x Allen key | 1 x These instructions

Other items included are meant to facilitate safe transportation and are not required for the installation and use of the product.

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- **WARNING!** Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard.
- **WARNING!** Do not climb on the goal frame or net or hang from the goal posts. There is a serious risk of injury!
- Prior to use, check all parts of the goal for damages and correct assembly. In this regard, it is important to check the connecting elements and screw connections for stability and fit. Any sharp edges that might have formed must immediately be removed!
- Children should only use the product when they are under adult supervision.
- No liability is assumed for damages resulting from incorrect application of the instruction manual.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

**Notice:** The product must be assembled by 2 adults. Lubricate the connection assemblies on the narrow ends a bit before starting the assembly. That facilitates the assembly and extends the durability of the product!

**1. Assembling the goalpost frame (Fig. 1 – 4)**

Mount the goal frame as shown in figures 1 – 4. Be sure to use the appropriately numbered tubes. The frame tubes of the main frame 1 – 3 (posts and crossbar) have a diameter of 75 mm and are first inserted into each other and then screwed. Use for each one screw (11) with washer (12) as shown. The tubes of the rear goal frame (tubes with 32 mm diameter) are connected via click connections. Make sure that the bars engage audibly. Please also pay attention to the information on size ratios and lengths in Fig. 3.

**2. Fitting the goal net (Fig. 5 – 6)**

Pull the goal net (13) over the rear part of the frame to hook it into the hooks on the back of the posts (2 and 3) and crossbar (1). To do this, start with the lowest mesh of the goal net on the lowest hook of one of the posts. Then hook the other meshes onto the back of the post and batten in turn, skipping one mesh at a time. When hooking in, the respective mesh is pulled twice over the matching hook as shown in the detailed illustrations A – D in Fig. 5. Then pull the net taut backwards and downwards and secure it with the hook-and-loop straps (9) and the line (10) as shown in Fig. 6. Also close the hook-and-loop fasteners sewn to the edge of the goal net, as shown in the detailed illustration E, around poles 4, 5 and 6. Finally, attach the HUDORA logo (15) to the inside of the goal net (13) as shown in the detailed illustration F.

**3. Stand locking of the goal**

Finally fix the goal frame by means of the pegs (14) on the ground. Ascertain that the ground is suitable for the application of pegs (e.g. no water pipes for sprinkler devices!). Make sure that the pegs are completely driven into the ground and have firm position. Avoid protruding fastenings (risk of stumbling). On too hard grounds the goal must be saved by appropriate measures in another way against overturning in order to prevent risk of injuries (e.g. with slabs or sandbags). Never play with an unsecured goal or never leave the goal unsecured respectively.

**USAGE INSTRUCTIONS**

- Only set up the goal on level ground.
- Please keep a minimum distance of at least 3 m to any surrounding obstacles.
- Secure the goal to keep it from toppling over – even if not in use.
- Avoid exposing the product unnecessarily to bad weather conditions. Keep it in a cool and dry storage area.
- Check for any rust on the product and remove it immediately. Pushing together the metal parts could lead to the protective layer being scratched and rust developing.

**MAINTENANCE AND STORAGE**

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (<http://www.hudora.de/>). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

**DISPOSAL ADVICE**

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point provided in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

**SERVICE**

We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we put just as much effort into rectifying them. You can find numerous information on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals at <http://www.hudora.de/>.

**CONGRATULAZIONI PER AVER****ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!**

La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale. Il manuale fa parte del prodotto. Quindi va conservato come tutto l'imballaggio per eventuali domande in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il manuale. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e privato. Questo prodotto non è adatto all'uso pubblico o commerciale. L'utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e conoscenze. Usare solo in maniera adeguata all'età, e utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Articolo: Porta da calcio Advanced 120  
 Articolo numer: 76952, 76963, 76964  
 Misure per il montaggio: 120 x 80 x 60 cm  
 Scopo previsto: Stabile porta da calcio per un versatile allenamento nei tiri e nelle parate.

Se avete problemi con l'assembla o richiedete più informazioni, visiti prego il nostro website <http://www.hudora.de/>.

**CONTENUTO**

1 x Porta da calcio con 4 picchetti per il fissaggio in posizione (vedi lista dei pezzi a pagina 2) | 1 x Chiave a brugola esagonale | 1 x Queste istruzioni

Sono incluse altre parti che servono alla protezione durante il trasporto e non sono necessarie per il montaggio e l'utilizzo dell'articolo.

**NOTE DI SICUREZZA**

- **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Corde lunghe. Rischio di strangolamento.
- **AVVERTENZA!** Non arrampicarsi mai sul telaio della porta o sulla rete, né aggrapparsi ai pali: Pericolo di lesioni gravi!
- Prima di ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti della porta non presentino danni e siano montati correttamente. Particolarmente importante è il controllo della stabilità e del fissaggio dei pezzi di collegamento e dei raccordi a vite. Rimuovere immediatamente eventuali spigoli vivi.
- Se il prodotto viene usato da bambini, ciò dovrà avvenire sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non ci si assume nessuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un impiego errato delle istruzioni per l'uso.

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

**Nota:** Il prodotto dovrebbe essere montato da 2 persone. Lubrificare con un po' di olio i collegamenti ad innesto presenti sulle estremità sottili prima di procedere al montaggio. Questa operazione semplifica l'assemblaggio e prolunga la durata del prodotto.

**1. Montaggio del telaio della porta (fig. 1 – 4)**

Montare il telaio della porta come mostrato nelle figure 1 – 4. Accertarsi di utilizzare i tubi in base alla relativa numerazione. I tubi del telaio principale 1 – 3 (montanti e traversa) hanno un diametro di 75 mm e devono essere prima incastrati uno nell'altro e poi avvitati. Utilizzare allo scopo una vite (11) con rondella (12) come indicato nella figura. Il collegamento dei tubi del telaio posteriore (tubi con diametro di 32 mm) avviene con agganci a scatto. Verificare che le barre si incastrino una nell'altra con un clic percettibile. Si prega di tenere anche presenti le informazioni sui rapporti dimensionali e sulle lunghezze della fig. 3.

**2. Montaggio della rete (fig. 5 – 6)**

Tirare la rete (13) sulla parte posteriore del telaio per fissarla ai ganci sulla parte posteriore dei pali (2 e 3) e della traversa (1). Iniziare infilando la maglia più bassa della rete nel gancio più basso di uno dei pali. Quindi agganciare tutte le maglie alla parte posteriore di pali e traversa, una maglia alla volta e saltando sempre una maglia. Ogni maglia viene fatta passare due volte sul gancio corrispondente, come mostrato nelle immagini di dettaglio A – D della fig. 5. Quindi tirare la rete all'indietro e verso il basso, tenderla e fissarla con i nastri a strappo (9) e la corda (10), come illustrato nella fig. 6. Chiudere anche le chiusure a strappo cucite sul bordo della rete intorno ai montanti 4, 5 e 6, come mostrato nell'immagine di dettaglio E. Infine, fissare il logo HUDORA (15) sul lato interno della rete (13), come indicato nell'immagine di dettaglio F.

**3. Blocco di supporto della porta**

Infine fissare il telaio della porta a terra utilizzando gli attacchi (14). Accertarsi che il terreno sia adatto per l'impiego degli attacchi (ad es. assenza di condotte dell'acqua per gli impianti di irrigazione a spruzzo per prati). Con questa operazione controllare che gli attacchi siano completamente inseriti nel terreno e siano bloccati. Evitare la presenza di ganci sporgenti (pericolo di inciampare). Fissando la porta su terreni solidi è necessario impedire eventuali ribaltamenti con misure adeguate (ad es. con piastre in pietra o sacchi di sabbia) per prevenire il pericolo di riportare lesioni. Non giocare mai con porta non sicura o non lasciare mai la porta in uno stato di insufficiente sicurezza.

**CONDIZIONI DI UTILIZZO**

- Installare la porta soltanto su una superficie piana.
- Mantenere una distanza minima di 3 m tra la porta montata e gli oggetti circostanti.
- Assicurarsi sempre che la porta non possa ribaltarsi – anche quando non viene utilizzata.
- Non esporre inutilmente il prodotto a condizioni atmosferiche avverse. Conservarlo in un ambiente asciutto e fresco.
- Prestare attenzione a eventuali formazioni di ruggine sul prodotto e rimuoverle immediatamente. Quando i componenti in metallo vengono spinti l'uno contro l'altro è possibile che il rivestimento protettivo si graffi, con conseguente formazione di ruggine.

**MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE**

Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non presenti tracce di usura prima e dopo l'uso. Non apportate alcuna modifica al prodotto. Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (<http://www.hudora.de/>). Stocate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

**ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO**

Siete pregati di portare l'apparecchio, al termine della propria durata utile, presso un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L'impresa di smaltimento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

**ASSISTENZA TECNICA**

Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque doveste riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. Riceverete tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de/>.

**¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!**

Lea atentamente estas instrucciones. Estas instrucciones forman parte integrante del producto. Consérvelas por ello cuidadosamente, al igual que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual de instrucciones cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería ser montado por un adulto. Este producto está diseñado exclusivamente para el uso privado / doméstico. Este producto no está diseñado para el uso comercial. El uso del producto requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo conforme a la edad y exclusivamente con el objetivo previsto.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Artículo:	Arco de fútbol Advanced 120
Artículo número:	76952, 76963, 76964
Dimensiones de montaje:	120 x 80 x 60 cm
Propósito:	Arco de entrenamiento estable para entrenar de manera variada los lanzamientos, el tiro y los movimientos en portería.

Si usted tiene problemas con la asamblea o requiere más información, visite por favor nuestro website <http://www.hudora.de/>.

**CONTENIDO**

1 x Arco de fútbol con 4 estacas para la fijación en el sitio (véase la lista de piezas en pag. 2) | 1 Llave Allen | 1 x Estas instrucciones

Las otras piezas anexas sirven para la protección para el transporte y no se requieren para la estructura y el uso de este artículo.

**INDICACIONES DE SEGURIDAD**

- ¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.
- ¡ADVERTENCIA! Nunca trepe al armazón del arco o a la red ni se cuelgue de los postes del mismo. Existe el serio riesgo de lesionarse.
- Antes de cada uso revise todas las partes del arco en cuanto a desperfectos y al montaje correcto. Al hacerlo, es importante revisar los elementos de empalme y las conexiones roscadas en cuanto a firmeza y posición. Los eventuales bordes cortantes que se hayan generado deben ser eliminados de inmediato.
- El producto debería ser usado solamente por niños si se encuentran supervisados por un adulto.
- No se asume ninguna responsabilidad por daños debidos a una utilización incorrecta de las indicaciones de uso.

**INDICACIONES DE MONTAJE**

**Indicación:** El producto debería ser armado por 2 adultos. Lubrique un poco las conexiones enchufables en los extremos angostos antes del montaje. Esto facilita el armado y prolonga la durabilidad del producto.

**1. Montaje del bastidor del arco (fig. 1 – 4)**

Monte el bastidor del arco como se muestra en las figuras 1 – 4. Asegúrese de utilizar los tubos numerados correspondientes. Los tubos del bastidor principal 1 – 3 (postes y larguero) tienen un diámetro de 75 mm y se deben colocar primero unos dentro de otros y, por último, atornillar. Utilice un tornillo (11) con arandela (12) para cada uno como se muestra en la imagen. La conexión de los tubos del bastidor trasero del arco (tubo con 32 mm diámetro) se realiza mediante uniones de clic. Al hacerlo, asegúrese de que las barras hagan ruido al encastrarse. Asimismo, contemple también las indicaciones respecto a las proporciones y longitudes de la fig. 3.

**2. Montaje de la red de la portería (fig. 5 – 6)**

Despliegue la red de la portería (13) sobre la parte posterior de la estructura para colgarla en los ganchos de la parte trasera de los postes (2 y 3) y del larguero (1). Con este fin, coloque primero la malla inferior de la red de la portería en el gancho más bajo de uno de los postes. A continuación, enganche las demás mallas en la parte posterior de los postes y del larguero de manera alternada, dejando un cuadrado libre cada vez. Para el enganche, la malla correspondiente se debe pasar dos veces por el respectivo gancho como se muestra en las imágenes A – D de la fig. 5. Una vez hecho esto, tense la red tirando hacia atrás y hacia abajo y sujétela con las cintas autoadhesivas (9) y la cuerda (10) como se muestra en la fig. 6. Asimismo, cierre también los cierres autoadhesivos cosidos en el borde de la red de la portería alrededor de las varillas 4, 5 y 6 como se muestra en la imagen E. Por último, coloque el logotipo de HUDORA (15) en la parte interior de la red de la portería (13) como se muestra en la imagen F.

**3. Fijación del arco**

Finalmente fije el armazón del arco al suelo con ayuda de los piquetes (14). Asegúrese de que el suelo sea apto para la utilización de piquetes (por ej. que no haya tuberías de agua para equipos de riego). Asegúrese de que los piquetes estén completa y firmemente introducidos en el suelo. Evite ganchos salientes (riesgo de tropiezo). En suelos demasiado firmes, el arco deberá ser asegurado contra vuelcos de otra manera mediante medidas apropiadas, a fin de prevenir riesgos de lesiones. Nunca juegue con un arco inseguro y nunca deje el arco sin asegurar.

**INDICACIONES DE USO**

- Arme el arco exclusivamente sobre una superficie plana.
- Por favor, para el arco armado considere una distancia mínima de 3 m respecto de los obstáculos que lo rodean.
- Siempre asegure el arco contra vuelcos, incluso cuando no esté siendo utilizado.
- No exponga el producto innecesariamente a malas condiciones climáticas. Almacénelo en un lugar seco y fresco.
- Observe si el producto presenta sitios herrumbrados y corríjalos de inmediato. Debido al plegado de las piezas de metal es posible que la capa protectora se raye y pueda generarse herrumbre.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de limpieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro servicio técnico a <http://www.hudora.de/>. Guarde el producto en un lugar seguro, protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser dañado ni pueda lastimar a personas.

**INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN**

Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los servicios de desechación locales.

**SERVICIO**

Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Proporcionamos numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e instrucciones de montaje perdidas en <http://www.hudora.de/>.

**VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR CE****PRODUIT ET NOUS VOUS EN FÉLICITONS !**

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi que l'emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d'emploi. Ce produit doit être monté par un adulte. Ce produit est conçu pour usage privé / familial seulement. Ce produit n'est pas conçu pour usage commercial. L'utilisation du produit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l'utilisez que conforme à l'âge d'utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but prévu.

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Article : But de football Advanced 120  
 Référence de l'article : 76952, 76963, 76964  
 Dimensions après montage : 120 x 80 x 60 cm  
 But prévu : But d'entraînement stable pour un entraînement polyvalent au lancer, au tir et au maintien de buts.

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de l'installation ou si vous souhaitez plus d'informations sur le produit, rendez-vous sur <http://www.hudora.de/>.

**PIÈCES CONTENUES**

1 x But de football avec 4 piquets pour la fixation (voir liste des pièces à la page 2) | 1 Clé à six pans creux | 1 x Ce mode d'emploi

Les autres pièces fournies ne servent qu'à assurer la protection pendant les opérations de transport seront donc inutiles pendant le montage et l'utilisation de l'article.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Longue corde. Danger de strangulation.
- ATTENTION ! Il est strictement interdit de grimper à l'armature du but ou au filet et de s'accrocher aux barres. Ces comportements entraînent de sérieux risques de blessure !
- Avant toute utilisation, vérifiez l'état et le montage de l'ensemble des pièces du but. Il est particulièrement important de contrôler la rigidité et le positionnement des pièces d'assemblage et des boulons. Si des arêtes deviennent saillantes, veillez à supprimer aussitôt les aspérités !
- L'utilisation de ce produit par des enfants doivent uniquement être effectués sous la surveillance d'un adulte.
- Nous déclinons toute responsabilité dans le cas de non-respect du mode d'emploi.

**NOTICE DE MONTAGE**

**Remarque :** Le produit doit être monté par 2 adultes. Pour faciliter l'assemblage et augmenter la durée de vie du produit, graissez légèrement les côtés les plus étroits des cosses de raccordement avant de commencer le montage.

**1. Montage du but (III. 1 – 4)**

Montez le but comme indiqué dans les illustrations 1 à 4. Soyez prudent que vous utilisez les tubes numérotés de manière appropriée. Les tubes de cadre du cadre principal 1 – 3 (poteaux et lattes) ont un diamètre de 75 mm et seront initialement mis les uns dans les autres et ensuite vissés. Utilisez pour cela à chaque fois une vis (11) avec une rondelle (12), comme indiqué sur la figure. La connexion des tubes du cadre de but arrière (tube avec un diamètre de 32 mm) se fait avec un connexion emboîtable. Veillez à ce que les tiges s'emboîtent de manière audible. Veillez en outre impérativement tenir compte des indications sur les rapports dimensionnels et les longueurs résultant de l'illustration 3.

**2. Montage du filet de but (III. 5 – 6)**

Tirez le filet de but (13) au-dessus de la partie arrière du cadre afin de le suspendre dans les crochets situés sur la partie arrière des poteaux (2 et 3) la barre (1). Pour ce faire, commencez par la maille inférieure du filet de but sur le crochet le plus bas d'un des poteaux. Ensuite, accrochez, tour à tour, en sautant toujours une maille, les autres mailles à l'arrière du poteau et de la barre. Lors de l'accrochage, la maille respective est glissée deux fois sur le crochet correspondant, comme indiqué dans les images détaillées A à D de l'illustration 5. Tirez ensuite le filet vers l'arrière et vers le bas et fixez-le avec les bandes auto-agrippantes (9) et la corde (10) comme indiqué sur l'illustration 6. Fermez également les attaches auto-agrippantes cousues sur le bord du filet de but, comme indiqué sur l'image détaillée E, autour des poteaux 4, 5 et 6. Pour finir, fixez le logo HUDORA (15) à l'intérieur du filet de but (13) (comme indiqué sur l'image détaillée F).

**3. Fixation de la cage de but**

Finissez par fixer la cage de but au sol à l'aide de sardines (14). Assurez-vous que le sol convient à l'utilisation de sardines (p.ex. absence de tuyaux d'arrosage). Assurez-vous que les sardines sont bien enfoncées dans le sol et ne dépassent pas (au risque de faire trébucher). Sur des sols plus durs, il est nécessaire de trouver d'autres moyens pour fixer la cage de but (p.ex. avec des dalles de pierre ou des sacs de sable) afin de l'empêcher de basculer et de prévenir d'éventuels accidents. Ne jamais jouer avec une cage de but qui ne serait pas bien fixée ni laisser sans surveillance.

**CONSIGNES D'UTILISATION**

- Montez le but exclusivement sur une surface plane.
- Veillez à monter le but à une distance minimum de 3 m de tout obstacle environnant.
- Protégez le but de tout risque d'affaissement ou de renversement, et ce même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'exposez pas inutilement le but aux intempéries. Conservez-le au frais et au sec.
- Surveillez l'apparition de la rouille et éliminez-la immédiatement. Le frottement des pièces de métal entre elles peut entraîner le rayage de la couche de protection et l'apparition de la rouille.

**ENTRETIEN ET STOCKAGE**

Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un produit de nettoyage spécial ! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de détecter tout signe d'endommagement ou d'usure. N'apportez aucune modification conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le produit ne doit plus être utilisé en cas d'endommagement de certaines parties ou d'apparition de coins saillants ou d'arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service après-vente (<http://www.hudora.de/>). Stockez le produit dans un endroit sûr et à l'abri des intempéries de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse blesser personne.

**CONSIGNES D'ÉLIMINATION**

À la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez l'amener dans un centre de reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra à toutes vos questions sur place.

**SERVICE APRÈS-VENTE**

Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur <http://www.hudora.de/>.

Tous les schémas sont indicatifs.

**HARTELIJK GEFELICITEERD****MET DE KOOP VAN UW PRODUCT!**

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is enkel ontworpen voor privaat / huishoudelijk gebruik. Dit product is niet geconstrueerd en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Artikel: Voetbaldoel Advanced 120  
 Artikelnummer: 76952, 76963, 76964  
 Opbouwafmetingen: 120 x 80 x 60 cm  
 Doel: Stabiel trainingsdoel voor veelzijdige werp-, schiet- en keeptraining.

Wanneer u problemen heeft met de montage of verdere informatie over het product wenst, vindt u onder <http://www.hudora.de/>.

**INHOUD**

1 x Voetbaldoel met 4 pinnen voor fixatie (zie onderdelenlijst op pagina 2) |  
 1 x Inbussleutel | 1 x Deze gebruiksaanwijzing

Andere onderdelen zijn benodigd voor het vervoer en zijn niet nodig voor de opbouw en het gebruik van het artikel.

**VEILIGHEIDSTIPS**

- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang koord. Verwurgingsgevaar.
- **WAARSCHUWING!** Klim in geen geval op het doelframe of het net en ga ook niet aan de stangen hangen. Dit kan ernstige ongelukken en verwondingen tot gevolg hebben!
- Controleer vóór elk gebruik alle onderdelen van de goal op beschadiging en correcte montage. Het is daarbij belangrijk om te controleren of de verbindingdelen en schroefverbindingen goed vastzitten. Eventueel ontstane scherpe randen moeten meteen verwijderd worden!
- Wanneer het product door kinderen wordt gebruikt, mag dat alleen gebeuren onder toezicht van volwassenen.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het feit dat deze gebruiksaanwijzing niet opgevolgd werd.

**MONTAGE-INSTRUCTIES**

**Aanwijzing:** Het product moet door 2 volwassenen opgebouwd worden. Smeer vóór de montage een beetje olie op de smalle einden van de insteekverbindingen. Dat vereenvoudigt de montage en verlengt de levensduur van het product!

**1. Montage van het doel (afb. 1 – 4)**

Monteer het doel zoals weergegeven in afbeeldingen 1 – 4. Zorg ervoor dat u de passend genummerde buizen gebruikt. De framebuizen van het hoofdframe 1 – 3 (paal en lat) hebben een diameter van 75 mm en moeten eerste in elkaar worden gestoken en vastgeschroefd. Gebruik een schroef (11) met sluitring (12) voor elk, zoals weergegeven in de afbeelding. De verbindingen van de buizen van het achterframe van het doel (buis met diameter 32 mm) gebeurt met klikverbindingen. Let erop dat de stangen hoorbaar vastklikken. Let ook op de specificaties over afmetingen en lentes in afb. 3.

**2. Montage van het doelnet (afb. 5 – 6)**

Trek het doelnet (13) over het achterste deel van het frame om het in de haak aan de achterkant van de palen (2 en 3) en de lat (1) te hangen. Begin daarvoor met de onderste steek van het doelnet aan de diepste haak van één van de palen. Sla vervolgens beurtelings één steek over en haak ook de ander steken aan de achterkant van de palen en de lat. Bij het inhaken wordt de betreffende steek twee keer over de bijpassende haak getrokken zoals weergegeven in de gedetailleerde afbeeldingen A – D in afb. 5. Trek vervolgens het net strak naar achteren en naar beneden en maak het vast met de klittenbanden (9) en de lijn (10) zoals te zien is in afb. 6. Sluit ook de klittenbandaansluitingen, die zijn vastgenaaid aan de rand van het doelnet, aan zoals weergegeven in de gedetailleerde afbeelding E, voor de stangen 4, 5 en 6 Bevestig tenslotte, zoals weergegeven in de gedetailleerde afbeelding F het HUDORA-logo (15) aan de binnenkant van het doelnet (13).

**3. Veilige plaatsing van het doel**

Fixeer als laatste stap het doelframe met de haringen (14) aan de grond. Controleer of de grond geschikt is voor het gebruik van haringen (bijv. geen waterleiding voor gazonsproeiers in de grond!). Zorg ervoor dat de haringen helemaal in de grond geslagen zijn en stevig vastzitten. Voorkom uitstekende haken (risico op struikelen). Op een te harde ondergrond moet het doel door geschikte maatregelen anders tegen omvallen beveiligd worden om een risico op lichamelijk letsel te vermijden. Speel nooit met een goal die niet vastgezet is en laat het doel ook niet los achter.

**INFORMATIE VOOR GEBRUIK**

- Zet het doel uitsluitend op een vlakke ondergrond op.
- Houd een minimale afstand van 3 meter aan tussen het opgebouwde doel en omliggende hindernissen.
- Beveilig het doel altijd tegen omvallen – ook als het niet in gebruik is.
- Stel het product niet onnodig bloot aan slechte weersomstandigheden. Berg het op een droge en koele plek op.
- Let op eventuele roestplekken op het product en werk die meteen bij. Door het in elkaar schuiven van de metalen delen kunnen krassen in de bescherm laag gemaakt worden, waardoor roest kan ontstaan.

**ONDERHOUD EN OPSLAG**

Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schades en tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (<http://www.hudora.de/>). Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt.

**AANWIJZING VOOR DE AFVOER AAN****HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR**

Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

**SERVICE**

Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. U vindt zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte opbouw instructies onder <http://www.hudora.de/>.

**SERDECZNIE GRATULUJEMY****ZAKUPU NINIEJSZEGO PRODUKTU!**

Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element produktu. Należy ją odpowiednio przechowywać wraz z opakowaniem. Jeśli produkt jest przekazywany osobom trzecim, zawsze należy również przekazać instrukcję. Niniejszy produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Używanie produktu wymaga określonych umiejętności i wiedzy. Produktu należy używać zgodnie z wymogami dotyczącymi wieku użytkownika oraz wyłącznie tylko w przewidzianym celu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Artykuł: Bramka piłkarska Advanced 120  
 Numer artykułu: 76952, 76963, 76964  
 Wymiary produktu: 120 x 80 x 60 cm  
 Przeznaczenie: Stabilna bramka treningowa do wszechstronnego trenin-  
 gu rzutów, strzelania i bramkarskiego.

Jeśli masz problemy z instalacją lub poszukujesz dalszych informacji o produkcie, wszelkie ważne informacje znajdziesz pod adresem <http://www.hudora.de/>.

**ZAWARTOŚĆ**

1 x bramka piłkarska z 4 śledzi do przymocowania (patrz lista części na stronie 2) | 1 x klucz imbusowy | 1 x instrukcja obsługi

Inne części znajdujące się w zestawie stanowią zabezpieczenie transportowe i nie są potrzebne do złożenia i użytkowania produktu.

**WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE**

- **OSTRZEŻENIE!** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długa linka. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Pod żadnym pozorem nie wolno wspinać się na ramę bramki lub siatkę oraz nie wolno wieszać się na poprzeczce bramki. Istnieje poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała!
- Przed każdym użyciem bramki należy sprawdzić wszystkie części bramki pod kątem ewentualnych uszkodzeń i prawidłowego montażu. Należy sprawdzić koniecznie elementy łączące i połączenia śrubowe pod kątem ich trwałości i stabilności. Jeśli powstaną jakiegokolwiek ostre krawędzie, wówczas należy je natychmiast usunąć!
- W czasie korzystania z bramki dzieci powinny znajdować się pod nadzorem!
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego stosowania instrukcji użytkowania.

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

**Wskazówka:** Produkt powinien być montowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy nasmarować trochę olejem połączenia wtykowe na ich węższych końcach. To ułatwi złożenie produktu i wydłuży jego żywotność!

**1. Montaż ramy bramki (rys. 1 – 4)**

Proszę zmontować ramę bramki jak pokazano na rys. 1 – 4. Należy się upewnić, że używamy odpowiednio ponumerowanych rurek. Rurki ramy głównej 1 – 3 (słupki i listwa) mają średnicę 75 mm i wsuwa się je jedna w drugą, a następnie skręca. Należy użyć śruby (11) z podkładką (12) dla każdego, jak pokazano na rysunku. Rurki ramy tylnej bramki (rury z 32 mm średnicy) są łączone za pomocą połączeń wtykowych / klikowych. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby drążki się słyszalnie zatrzasnęły. Ponadto zwróć koniecznie uwagę na informacje dotyczące proporcji rozmiarów i długości na rys. 3.

**2. Montaż siatki bramki (rys. 5 – 6)**

Przeciagnij siatkę bramki (13) przez tylną część ramy, aby zaczepić ją na hakach z tyłu słupków (2 i 3) i poprzeczki (1). Zaczynij od najniższego oczka siatki bramki na najniższym haku jednego ze słupków. Następnie, pomijając zawsze jedno oczko, zaczep po kolei pozostałe oczka z tyłu słupków i poprzeczki. Podczas zaczepiania dane oczko jest naciągane podwójnie na odpowiedni hak, jak pokazano na szczegółowych rysunkach A – D na rys. 5. Następnie napnij siatkę do tyłu i w dół i zabezpiecz ją paskami rzepowymi (9) i linką (10), jak pokazano na rys. 6. Zapnij również rzepy przyszyte do krawędzi siatki bramki, jak pokazano na szczegółowym rysunku E, wokół prętów 4, 5 i 6. Na koniec przymocuj logo HUDORA (15) do wewnętrznej strony siatki bramki (13), jak pokazano na szczegółowym rysunku F.

**3. Stabilizacja bramki**

Na koniec unieruchom ramę bramki za pomocą śledzi (14) w podłożu. Upewnij się, że podłoże nadaje się do stosowania śledzi (np. nie ma przewodów doprowadzających wodę do systemu nawadniania trawnika!). Upewnij się, by śledzie zostały do końca wbite w podłoże i by były unieruchomione. Unikaj wystających haków (niebezpieczeństwo potknięcia). Na bardzo twardym podłożu bramka musi zostać zabezpieczona przed przewróceniem za pomocą innych sposobów, aby zapobiec niebezpieczeństwu uszkodzenia ciała. Nigdy nie wolno grać przy niezabezpieczonej bramce i nigdy nie wolno pozostawiać bramki niezabezpieczonej.

**INFORMACJE O UŻYTKOWANIU**

- Bramkę należy ustawić koniecznie na równej i płaskiej powierzchni.
- Zwróć uwagę na to, by minimalna odległość rozłożonej bramki od przeszkód znajdujących się w jej pobliżu wynosiła 3 m.
- Bramkę należy zawsze zabezpieczyć przed przewróceniem – także wtedy, gdy nie jest używana.
- Nie należy niepotrzebnie wystawiać produktu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Należy go przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy zwracać uwagę na ślady korozji na produkcie, które należy niezwłocznie usunąć. Ze względu na zsuwanie ze sobą części metalowych możliwe jest zadrapanie warstwy ochronnej i powstanie korozji.

**KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy czyścić ręcznikiem lub wilgotną szmatką, nie używać specjalnych środków czyszczących! Należy sprawdzić produkt przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie wolno wykonywać żadnych zmian konstrukcyjnych. W celu własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Można je kupić w HUDORA. Jeśli zostaną uszkodzone części lub powstaną ostre kąty lub krawędzie, produktu nie wolno używać. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/>). Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych, aby nie uległ uszkodzeniu i nie powodował obrażeń u osób.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI**

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia należy je przekazać do systemów zwrotów i zbiórki. Proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem, zajmującym się utylizacją.

**SERVICE**

Staramy się dostarczać nasze produkty w nienagannym stanie. Jeśli mi-mo to wystąpią usterki, postaramy się je usunąć. Dlatego przekazujemy Państwu liczne informacje związane z produktem, częściami zamiennymi, rozwiązywaniem problemów i zgubionymi instrukcjami obsługi, które znajdują się na stronie <http://www.hudora.de/>.

**PRISRČNE ČESTITKE****OB NAKUPU TEGA IZDELKA!**

Prosimo vas, da si pozorno preberete navodila za uporabo. Navodila za uporabo so pomemben sestavni del izdelka. Navodila skrbno shranite skupaj z embalažo za primer kasnejših vprašanj. Če izdelek podarite tretji osebi, obvezno vedno priložite tudi pričujoča navodila. Ta izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Ta izdelek je bil razvit posebej za zasebno uporabo. Ta izdelek ni namenjen za komercialno uporabo. Uporaba izdelka zahteva določena znanja in spretnosti. Izdelek uporabljajte le starosti primerno in izključno za predvidene namene.

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Artikel: Nogometni gol Advanced 120  
 Številka izdelka: 76952, 76963, 76964  
 Montažne dimenzije: 120 x 80 x 60 cm  
 Namen: Stabilen vadbeni gol za vsestranski trening metanja, streljanja in vratarja.

Če imate težave z montažo ali želite dodatne informacije o izdelku, vse, kar je vredno vedeti, najdete na naslovu <http://www.hudora.de/>.

**VSEBINA**

1 x nogometni gol s 4 klini za fiksiranje (glej seznam delov na strani 2) | 1 x allenov ključ | 1 x ta navodila

Drugi priloženi deli služijo zaščiti med transportom in niso potrebni pri sestavi in uporabi izdelka.

**VARNOSTNA NAVODILA**

- **OPOZORILO!** Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Dolga vrvica. Nevarnost zadušitve.
- **OPOZORILO!** Nikoli ne plezajte na okvir vrat ali mrežo ali se obešajte na palice gola. Obstaja resna nevarnost telesnih poškodb!
- Pred vsako uporabo preverite vse dele gola glede poškodb in pravilne montaže. Pomembno je, da preverite trdnost in pritrjenost priključnih delov in vijačnih povezav. Vse nastale ostre robove je treba nemudoma odstraniti!
- Med uporabo nadzirajte otroke!
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe navodil za uporabo.

**NAVODILA ZA MONTAŽO**

**Opomba:** Izdelek naj sestavita 2 odrasli osebi. Pred montažo na ozke konce vtičnih spojev nanesite malo olja. To poenostavi montažo in podaljša rok uporabnosti izdelka!

**1. Sestavljanje okvirja gola (sl. 1 – 4)**

Sestavite okvir gola, kot je prikazano na sl. 1 – 4. Prepričajte se, da uporabljate ustrezno oštevilčene palice. Palice glavnega okvirja 1 – 3 (vratnici in prečka) imajo premer 75 mm in se najprej vtaknejo ena v drugo in nato privijejo. Uporabite po en vijak (11) s podložko (12), kot je prikazano na sliki. Povezava palic zadnjega okvirja gola (palice s premerom 32 mm) je izvedena s klikom. Prepričajte se, da palice slišno kliknejo na svoje mesto. Upoštevajte tudi na podatke o dimenzijah in dolžinah na sliki 3.

**2. Montaža mreže za gol (sl. 5 – 6)**

Povlecite mrežo za gol (13) čez zadnji del okvirja, da jo obesite na kavlje na zadnji strani stebrov (2 in 3) in prečke (1). Pri tem začnite z najnižjo zanko mreže za gol na najnižjem kavljju enega od stebrov. Nato izmenično obesite še druge zanke, tako da preskočite po eno zanko naenkrat, na zadnji strani stebrov in prečke. Pri obešanju se zadevna zanka dvakrat povleče čez ustrezni kavelj, kot je prikazano na podrobnih slikah A – D na sliki 5. Nato napnite mrežo nazaj in navzdol ter jo pritrdite z ježki (9) in vrvico (10), kot je prikazano na sliki 6. Zaprite tudi ježke na robu mreže za gol, kot je prikazano na sliki E, okrog stebrov 4, 5 in 6. Nato pa pritrdite še logotip HUDORA (15), kot je prikazano na podrobni sliki, na notranjo stran mreže za gol (13).

**3. Stabilnost gola**

Na koncu pritrdite okvir gola na tla s pomočjo klinov (14). Prepričajte se, da so tla primerna za uporabo klinov (npr. vodovodni vod za škropilnike za trato!). Prepričajte se, da so klini do konca zabiti v tla in pritrjeni. Izogibajte se štrlečim klinom (nevarnost spotikanja). Na preveč trdnih tleh je treba gol zavarovati pred padcem z ustreznimi ukrepi, da se izognemo nevarnosti poškodb. Nikoli ne igrajte z nezavarovanim golom oz. ga nikoli ne pustite nezavarovanega.

**NAVODILA ZA UPORABO**

- Gol postavite samo na ravno površino.
- Zagotovite minimalno razdaljo 3 m sestavljenega gola do okoliških ovir.
- Gol vedno zavarujte pred padcem – tudi ko ga ne uporabljate.
- Izdelka ne izpostavljajte po nepotrebem slabim vremenskim razmeram. Shranjujte ga na suhem in hladnem mestu.
- Bodite pozorni na madeže rje na izdelku in jih takoj odstranite. Potiskanje kovinskih delov skupaj lahko opraska zaščitni premaz in povzroči rjavenje.

**NEGA IN SHRANJEVANJE**

Izdelek čistite le s krpo oz. vlažno cunjjo in ne uporabljajte čistilnih sredstev! Pred in po uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Ne spreminjajte načina sestave in delov izdelka! Za lastno varnost uporabljajte le originalne nadomestne dele. Te lahko naročite pri podjetju HUDORA. Če so deli izdelka poškodovani oz. nastanejo ostri robovi, izdelka do popravila ne smete več uporabljati! V primeru dvoma kontaktirajte našo servisno službo na <http://www.hudora.de/>. Izdelek shranite na varno mesto, zaščiteno pred vremenskimi vplivi, tako da se ne more poškodovati ali raniti drugih oseb.

**NAPOTEK ZA ODSTRANJEVANJE**

Prosimo, da izdelek ob koncu življenjske dobe odnesete na pristojno zbiralno mesto za tovrstne odpadke. Na vprašanja vam bo na zbiralnem mestu odgovorilo podjetje za odstranjevanje odpadkov.

**STORITVE ZA STRANKE**

Prizadevamo si za dostavo brezhibnih izdelkov. V kolikor bi kljub temu prišlo do napak, si prav tako prizadevamo za hitro odpravo teh napak. Številne informacije o izdelku, nadomestnih delih, reševanju težav in izgubljena navodila za uporabo najdete na spletni strani <http://www.hudora.de/>.



## ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой составляющей изделия. Поэтому следует бережно хранить инструкцию, как и упаковку, на случай возникновения вопросов в дальнейшем. Если Вы передаете изделие третьим лицам, пожалуйста, передавайте вместе с ним данную инструкцию по эксплуатации. Данное изделие должен собирать взрослый человек. Данное изделие сконструировано исключительно для использования в личных целях. Изделие не сконструировано для коммерческого использования. Пользование изделием предусматривает наличие определенных способностей и знаний. Используйте его только для соответствующей возрастной группы и применяйте изделие только с той целью, для которой оно было произведено.

### ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изделие:	Футбольные ворота Advanced 120
Артикульный номер:	76952, 76963, 76964
Размеры конструкции:	120 x 80 x 60 см
Назначение:	Устойчивые тренировочные ворота для разнообразных бросков, ударов и тренировки вратаря.

Если у Вас возникли проблемы при сборке или Вы хотите получить дополнительные сведения об изделии, то всю необходимую информацию Вы найдете в сети Интернет по адресу <http://www.hudora.de/>.

### КОНТЕНТ

1 x футбольные ворота с 4 колышек для закрепления положения (см. список деталей на стр. 2) | 1 шестигранный ключ | 1 x данное руководство

Другие содержащиеся в комплекте поставки компоненты служат защите при транспортировке и не нужны для сборки и использования изделия.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Не предназначены для детей младше 3 лет. Длинный шнур. Опасность удушья.
- **ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не залезайте на раму ворот или сетку и не висите на штангах ворот. Существует серьезная опасность получения травм!
- Перед каждым использованием проверяйте отсутствие повреждений всех деталей ворот и правильность монтажа. Важно при этом проверить прочность и посадку соединительных элементов и резьбовых соединений. При обнаружении острых кромок их следует немедленно удалить!
- Не оставляйте детей при использовании ворот без присмотра!
- Мы не несем никакой ответственности за повреждения и травмы, вызванные неправильным применением руководства по эксплуатации.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**Указания:** Сборку изделия должны осуществлять двое взрослых. Перед сборкой слегка смажьте маслом узкие концы вставных соединений. Это упростит сборку и продлит срок службы изделия!

#### 1. Монтаж рамы ворот (рис. 1 – 4)

Смонтируйте раму ворот, как показано на рис. 1 – 4. Следите за правильным использованием пронумерованных труб. Трубы главной рамы 1 – 3 (стойки и перекладина) имеют диаметр 75 мм и сначала вставляются друг в друга, а затем завинчиваются. При этом используйте винт (11) с подкладной шайбой (12), как показано на рисунке. Сборка труб задней части рамы ворот (трубы диаметром 32 мм) осуществляется с помощью замковых соединений. При этом обращайте внимание на звук фиксации штанг. Кроме того, обязательно обратитесь внимание на информацию о соотношении размеров и длине на рис. 3.

#### 2. Монтаж сетки ворот (рис. 5 – 6)

Натяните сетку ворот (13) на заднюю часть рамы, чтобы навесить ее на крючки с задней стороны стоек (2 и 3) и перекладины (1). Для этого начните с самой нижней петли сетки ворот у самого нижнего крючка одной из стоек. После этого осуществляйте по очереди крепление других петель на крючки с задней стороны стоек и перекладины, всегда пропуская одну петлю. При креплении соответствующая петля дважды натягивается на соответствующий крючок, как это подробно показано на изображениях А – D рис. 5. После этого туго натяните сетку в направлении назад и вниз и зафиксируйте ее лентами на липучках (9) и шнуром (10), как это показано на рис. 6. Кроме того, закройте вшитые с краю сетки ворот застежки на липучках, как это показано на изображении E, обернув их вокруг штанг 4, 5 и 6. В завершение закрепите логотип HUDORA (15) с внутренней стороны сетки ворот (13), как это показано на изображении F.

#### 3. Закрепление положения ворот

Сначала зафиксируйте раму ворот на земле с помощью колышков (14). Убедитесь, что земля пригодна для использования колышков (например, не проходят трубы систем полива)! Убедитесь, что колышки полностью и прочно вбиты в землю. Избегайте торчащих крюков (риск споткнуться). На слишком твердых почвах ворота следует закрепить от опрокидывания с помощью особых мер, чтобы избежать опасности получения травм. Никогда не играйте с незакрепленными воротами и никогда не оставляйте ворота незакрепленными.

### УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Устанавливайте ворота только на ровной поверхности.
- Соблюдайте минимальное расстояние 3 м от установленных ворот до любых соседних объектов.
- Всегда закрепляйте ворота от опрокидывания – даже когда ими не пользуются.
- Не подвергайте изделие без необходимости воздействию неблагоприятных погодных условий. Храните его в сухом и прохладном месте.
- Следите за отсутствием на изделии ржавчины и немедленно ее удаляйте. При механическом соединении металлических деталей возможно повреждение защитного слоя и появление ржавчины.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Следует очищать изделие только салфеткой или влажной тряпкой без применения специальных чистящих средств! Проверяйте изделие во время использования и после использования на наличие повреждений и следов износа. Не вносите изменения в конструкцию! Для Вашей собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Их можно приобрести у фирмы HUDORA. Если повреждены детали или появились острые углы и края, использовать изделие нельзя! При возникновении сомнений свяжитесь с нашей сервисной службой (<http://www.hudora.de/>). Храните изделие в безопасном месте, защищенном от погодных воздействий, чтобы не повредить его и не нанести травмы людям.

### УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В конце срока службы изделия следует передать его имеющимся службам сбора и возврата. На вопросы отвечают предприятия, занимающиеся утилизацией, на месте.

### СЕРВИС

Мы стараемся поставлять изделия безупречного качества. Если, несмотря на это, все же возникают дефекты, мы прилагаем усилия к тому, чтобы устранить их. Поэтому Вы можете найти подробную информацию об изделии, о запасных частях, решения проблем и инструкции (на случай утери) по адресу <http://www.hudora.de/>.